

# CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, USO

PIXELfast 120/31 FC



#### **IMPORTANTE**

La prima accensione della caldaia e la convalida della garanzia devono essere eseguite da un tecnico qualificato.



LIBCD2000P2 - 1<sup>a</sup> edizione - 24 pagine - 14/11/2005

## AVVERTENZE

Il presente libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni caldaia.

Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo manuale in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. L'installazione della caldaia deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato. Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.

IMPORTANTE: questa caldaia serve a riscaldare l'acqua ad una temperatura inferiore a quella d'ebollizione a pressione atmosferica; deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione di acqua calda compatibile alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può quindi essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Non ostruire le griglie d'aspirazione o di dissipazione dell'aria della caldaia.

Non bagnare la caldaia con spruzzi d'acqua o altri liquidi.

Non appoggiare sulla caldaia alcun oggetto.

Non depositare contenitori con sostanze infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.

Non effettuare pulizie della caldaia con sostanze infiammabili.

L'uso di apparecchi che utilizzano l'energia elettrica comporta l'osservanza di regole fondamentali quali:

a)non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o a piedi nudi;

b)non tirare i cavi elettrici;

c)non permettere l'uso dell'apparecchio a bambini o ad inesperti;

d)il cavo di alimentazione e i fusibili non devono essere sostituiti dall'utente, ma da tecnico qualificato.

Avvertendo odore di gas non azionare interruttori elettrici. Aprire porte e finestre. Chiudere i rubinetti del gas.

Tutte le avvertenze che seguono sono destinate al personale autorizzato ad installare ed a intervenire sui prodotti dell'azienda ARCA S.r.l.

La manutenzione ordinaria e l'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata da un centro assistenza autorizzato dall'ARCA S.r.l., utilizzando esclusivamente ricambi originali.

Utilizzare esclusivamente scarichi fumo e accessori elettrici omologati e forniti dall'azienda ARCA S.r.l.

L'omologazione delle caldaie di cui si riporta codice PIN nel presente libretto fa riferimento al sistema scarichi fumocaldaia.L'utilizzo di ogni altro accessorio compromette la sicurezza di funzionamento dell'impianto di riscaldamento e fa decadere la garanzia. Arca S.r.l. non risponde per danni provocati a persone e cose in caso di non ottemperanza alle avvertenze ed alle modalità di installazione. Il centro assistenza autorizzato ARCA srl è tenuto ad intervenire non procedendo alla prima accensione in caso di installazione difettosa prima di avere sostituito ogni parte installata non conformemente alle presenti avvertenze e alle normative e leggi vigenti.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete d'alimentazione o agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi d'intercettazione.

Prima di effettuare qualunque intervento che preveda lo smontaggio del bruciatore o l'apertura d'accessi d'ispezione, disinserire la corrente e chiudere i rubinetti del gas.

Prima della sostituzione di un fusibile o di qualunque altro intervento sul circuito elettrico, disinserire la corrente.

Nel caso di lavori presso le canne fumarie, spegnere la caldaia; a lavori ultimati, far verificare l'efficienza dello scarico fumi da personale qualificato.

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta solo se la stessa è collegata ad un efficiente impianto di messa a terra eseguito secondo le norme vigenti. La verifica di questo fondamentale requisito va fatta da personale qualificato, poiché il costruttore non è responsabile per danni causati dalla mancanza di un'adatta messa a terra dell'impianto.

Verificare che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza richiesta dall'apparecchio.

Per l'alimentazione della caldaia non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple o prolunghe; è previsto l'uso di un interruttore come indicato dalle norme di sicurezza vigenti.

Assicurarsi che gli scarichi di sicurezza caldaia siano collegati ad uno scarico. In caso contrario l'intervento delle valvole di sicurezza potrebbe allagare il locale e di questo non è responsabile il costruttore.

Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto non vengano utilizzate come prese di terra per altri impianti: oltre a non essere idonee a tale uso potrebbero in breve portare gravi danni agli apparecchi ad esso collegati.

Controllare:

a)la tenuta interna ed esterna dell'impianto adduzione gas:

b)che la portata del gas sia quella richiesta dalla potenza della caldaia;

c)che il tipo di gas sia quello per il quale la caldaia è predisposta;

d)che la pressione di alimentazione gas sia compresa fra i valori richiesti dalla targhetta di caldaia;

e)che l'impianto di adduzione gas sia dimensionato e dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti.


NOTA: durante il funzionamento, a causa dell'alto rendimento di questa caldaia, si potrebbe formare un pennacchio di vapore acqueo al terminale di scarico fumi.

## **INDICE**


1.	CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI	pag	
1.1 1.2	Dimensioni	 	4
1.3 1.4	Diagramma Prevalenza Disponibile Impianto PIXELfast 120/31 FC PIXELfast 120/31 FC :	 	5
1.5	Dati tecnici	 	7
1.6	PIXELfast 120/31 FC: schema elettrico	 	8
2.	ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE		9
2.1	Scarico prodotti della combustione: PIXELfast 120/31 FC	 	9
	2.1.1 Varie tipologie di scarichi	 	10
	2.1.2.1 Scarichi sdoppiati Ø 80 mm	 	10
2.2	Fissaggio caldaia PIXELfast 120/31 FC	 	11
2.3	Allacciamenti idraulici	 	12
2.5	Allacciamento gas	 	13
2.6	2 6 1 Regolazione potenza massima e potenza minima	 	13
	2.6.1.1 Regolazione potenza massima	 	13
	2.6.2 Regolazione lenta accensione e notenza riscaldamento	 	14
	2.6.2.1 Regolazione lenta accensione	 	14 15
2.7	Adattamento all'uso di altri gas	 	15
2.8		 	15
3.	ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE		16
3.1	Avvertenze generali	 	16
3.2		 	16
4.	ISTRUZIONI PER L'UTENTE		17
4.1	Cruscotto: Dispositivi di regolazione e segnalazione	 	17
4.2	4.1.1 Selettore modo funzionamento Funzione spazzacamino	 	19
4.3	Funzionamento in modo riscaldamento con OTC (outside temperature control)	 	19
	4.3.1 Collegamento della sonda esterna	 	19
	4.3.3 Rimozione sonda esterna	 	20
4.4	Funzionamento con terminale remoto	 	20
4.5	4.4.1 Comandi remotabili	 	21
4.6	Accensione caldaia	 	21
4.7 4.8	Funzionamento estivo	 	21
4.9	Spegnimento temporaneo	 	21
4.10 4.11	Considire note importanti	 	21
4.12	Irregolarità di funzionamento	 	22

## 1. CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

## 1.1 DIMENSIONI




## 1.2 SCHEMA IDRAULICO




- 1. Valvola gas
- 2. Bruciatore
- 3. Scambiatore primario
- 4. Circolatore
- 5. Flussostato
- 6. By-pass impianto
- 7. Idrometro
- 8. Valvola di sicurezza impianto
- 9. Rubinetto di scarico impianto
- 10. Rubinetto di carico impianto
- 11. Vaso espansione riscaldamento
- 12. Valvola deviatrice
- 13. Valvola sfogo aria automatica
- 14. Valvola sfogo aria manuale
- 15. Bollitore
- 16. Valvola di sicurezza sanitario
- 17. Rubinetto di scarico bollitore
- 18. Valvola di non-ritorno
- 19. Vaso espansione sanitario
- 20. Valvola miscelatrice
- 21. Ventilatore
- 22. Scambiatore condensatore
- 23. Sifone scarico condensa

## 1.3 DIAGRAMMA PREVALENZA DISPONIBILE IMPIANTO PIXELfast 120/31FC



## 1.4 PIXELfast 120/31 FC: COMPONENTI




- 1. Pressostato aria
- 2. Valvola sfogo aria automatica
- 3. Termostato limite di blocco (105°C) circuito primario
- 4. Termostato limite di blocco (105°C) temperatura fumi condensatore
- 5. Scambiatore condensatore in alluminio
- 6. Scambiatore primario in rame
- 7. Vaso espansione riscaldamento
- 8. Elettrodo di accensione e rilevazione
- 9. Bruciatore
- 10. Circolatore
- 11. Flussostato
- 12. Rubinetto scarico impianto
- 13. Rubinetto carico impianto
- 14. Valvola di sicurezza impianto

- 15. Valvola deviatrice elettrica
- 16. Bollitore
- 17. Rubinetto scarico bollitore
- 18. Sonda sanitario
- 19. Valvola sicurezza bollitore
- 20. Valvola sfogo aria manuale
- 21. Sonda riscaldamento
- 22. Valvola gas
- 23. Sifone scarico condensa
- 24. Spioncino
- 25. Vaso espansione sanitario
- 26. Camera stagna
- 27. Convogliatore
- 28. Ventilatore
- 29. Sonda anticondensa

1.5 DATI TECNICI	Unità	PIXELfast 120/31 F
Tipo	//	C12, C32, C42, C52, C82
Portata Termica Nominale rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	31
Portata Termica Minima rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	12,4
Potenza nominale rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	30.2
Potenza nominale in condensazione rif. PCI (50 °C/30 °C)	KW	33,3
Potenza minima rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	11,9
Potenza minima in condensazione rif. PCI (50 °C/30 °C)	KW	12,6
Rendimento utile Portata Termica Nominale rif. PCI (80 °C/60 °C)	%	97,5
Rendimento al carico ridotto rif. PCI (30 % di Pn - 50°C /30 °C	%	107,9
Port. Gas alla Pot. Nom. Metano (G20) - 2H+		3,278
Metano (G25) - 2ELL	m <sup>3</sup> /h	
, ,	m <sup>3</sup> /h	3,812
GPL (G30) - 3+	Kg/h	2,443
GPL (G31) - 3P	Kg/h	2,406
Pressione Gas di Rete Metano (G20) - 2H+	mbar	20/25
Metano (G25) - 2ELL	mbar	20
GPL (G30) - 3+	mbar	29
GPL (G31) - 3P	mbar	37
Temperatura fumi alla portata termica nominale (80°C/60°C)	°C	74
Temperatura fumi alla portata termica nominale (50°C/30°C)		51
CO <sub>2</sub> (G20)	%	8
NOx ponderato (secondo UNI EN 483 par. 6.2.2)	,,,	186 (classe 2)
Perdite di calore al camino con bruciatore funzionante	%	3
Perdite di calore al camino con bruciatore spento	%	0,1
Perdite di calore al mantello (ΔT = 50 °C)		,
	%	0,5
Portata Fumi	Nm3/h	53,3
RISCALDAMENTO		
Set point minimo riscaldamento	°C	35
Set point massimo riscaldamento	°C	90
Volume di acqua in caldaia	litri	1,2
Volume di acqua nel vaso di espansione	litri	12
Pressione del vaso di espansione	bar	0.7
Pressione minima nel circuito primario		0.4
·	bar	- ,
Pressione massima nel circuito primario	bar	3
Massimo contenuto di acqua in impianto	litri	150
Prevalenza pompa disponibile impianto RISCALDAMENTO alla por-	mbar	330
tata di 1000 l/h	IIIDai	330
SANITARIO		
Set point minimo sanitario	°C	30
Set point massimo sanitario	°C	60
Produzione continua acqua calda ΔT = 25 °C	litri	17.3
Produzione continua acqua calda ΔT = 35 °C	litri	14,4
		·
	litri	179
Minima portata sanitario	litri/h	0
Minima pressione sanitario	bar	0,3
Massima pressione sanitario	bar	8
Volume di acqua nel vaso di espansione	litri	5
Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza elettrica assorbita	W	130
ATTACCHI		
Attacchi del riscaldamento	u	3/4"
Attacchi del sanitario	u	1/2"
Attacchi del gas	u	1/2"
		1/2
DIMENSIONI		4500
Altezza	mm	1500
Profondità	mm	600
Larghezza	mm	600
LUNGHEZZA TUBI DI FUMO		
Tiraggio naturale Ø 130		
Coassiale Ø 60 x 100 mm	m	4
	m	•
Sdoppiato Ø 80 mm	m	30
Sdoppiato Ø 60 mmm	m	
Peso	Kg	120
Grado di protezione	ΙΡ̈́	44
•	<del></del>	
Omologazione CE		0068 * * *

## 1.6 PIXELfast 120/31 FC: Schema elettrico



## 2. ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE


## 2.1 SCARICO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE: PIXELfast 120/31 FC

Le caldaie del tipo a camera stagna non richiedono particolari caratteristiche per il locale d'installazione. Si consiglia di curare in modo particolare le giunzioni dei tubi d'aspirazione/scarico per evitare fuoriuscite dei prodotti della combustione.

Si raccomanda di utilizzare solo scarichi ed accessori originali.


### 2.1.1 VARIE TIPOLOGIE DI SCARICHI

- 1. Concentrici dal tetto
- 2. Concentrici da parete esterna
- 3. Sdoppiati, da canne separate
- 4. Sdoppiati; scarico in canna fumaria, aspirazione da parete esterna
- 5. Concentrici, collegamenti a canne concentriche



#### 2.1.2 DIMENSIONE SCARICHI: PIXELfast 120/31 FC


#### 2.1.2.1 SCARICHI SDOPPIATI Ø 80 mm




N.B.: La somma della lunghezza del tubo di scarico e quella del tubo di aspirazione non deve superare i 30 metri Per ogni curva aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 2 metri.

Da 0 a 2 metri montare un diaframma Ø 42 mm sullo scarico del ventilatore.

I tubi di aspirazione e scarico vanno montati con pendenza di 3° verso l'alto in modo che la condensa defluisca in caldaia anziché all'esterno.



#### 2.1.2.2 SCARICHI COASSIALI Ø 60 mm x 100 mm




.B.: La lunghezza massima consentita del tubo coassiale é di 4 metri

Per ogni curva aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.

Da 0 a 1 metro montare un diaframma Ø 42 mmsullo scarico del ventilatore.

I tubi di aspirazione e scarico vanno montati con pendenza di 3° verso l'alto in modo che la condensa defluisca in caldaia anziché all'esterno.




## 2.2 FISSAGGIO CALDAIA: PIXELfast 120/31 FC

Per l'installazione procedere come segue:

- tenuto conto dell'ingombro della caldaia fissare la dima alla parete con 2 chiodi;
- praticare 2 fori sulle asole della dima attraverso 2 ganci ad espansione;
- fermare quindi i terminali delle tubazioni acqua calda e fredda, mandata e ritorno impianto, adduzione gas e collegamenti elettrici negli appositi fori posizionati nella parte inferiore della dima;
- dopo avere provveduto al fissaggio definitivo delle tubazioni nella parete è possibile rimuovere la dima potendo quindi riutilizzarla.
- i ganci ad espansione posizionati precedentemente li utilizzeremo per appendere la caldaia nella traversa situata nella parte posteriore dello schienale dell'apparecchio:
- procedere ora all'allaccio idraulico avvitando prima gli appositi raccordi ferro-rame negli attacchi precedentemente predisposti, indi tagliando i tubi forniti a corredo a seconda della distanza tra i raccordi caldaia e i raccordi ferro-rame posizionati sulla parete;
- · stringere tutto a tenuta verificando che, una volta messo in pressione l'impianto, non vi sia alcuna perdita.

N.B.: Avvertenza importante è quella di togliere i tappi di plastica posti a protezione delle tubazioni della caldaia.



#### 2.3 ALLACCIAMENTI IDRAULICI

- Alimentazione acqua sanitaria

La pressione nella rete d'alimentazione deve variare da 1 a 6 bar (nel caso di pressione superiore installare un riduttore). La durezza dell'acqua d'alimentazione condiziona la frequenza della pulizia del serpentino di scambio. L'opportunità di installare adeguate apparecchiature per il trattamento dell'acqua va esaminato in base alle caratteristiche dell'acqua stessa.

- Riempimento dell'impianto

Aprire lentamente il rubinetto di carico sino a raggiungere nell'impianto la pressione di circa 1 bar, verificabile mediante l'idrometro. Richiudere quindi il rubinetto di carico.

Sfogare a questo punto l'aria nei termosifoni per mezzo delle apposite valvole manuali.

Ad impianto freddo ripristinare la pressione d'impianto ad un valore di circa 1 bar.

- Consigli e suggerimenti per evitare vibrazioni e rumori nell'impianto

Evitare l'impiego di tubazioni con diametri ridotti;

Evitare l'impiego di gomiti a piccolo raggio e riduzioni di sezioni importanti;

Si raccomanda un lavaggio a caldo dell'impianto allo scopo di eliminare le impurità provenienti dalle tubazioni e dai radiatori (in particolare oli e grassi) che rischierebbero di danneggiare il circolatore.

In caso d'installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente può scendere al di sotto di 0°C, si consiglia di riempire l'impianto con soluzione antigelo.

Si consiglia di utilizzare soluzioni di glicole già diluito per evitare il rischio di diluizioni incontrollate.

GLICOLE ETILENICO (%)	TEMP. DI CONGELAMENTO (°C)
6	0,00
10	-3,90
15	-6,10
20	-8,90
25	-11,70
30	-15,60
40	-23,40
50	-35,50

#### 2.4 ALLACCIAMENTI ELETTRICI

La caldaia è predisposta per essere alimentata con tensione monofase 230V / 50Hz. Il collegamento deve essere effettuato tramite l'apposito cavo fuoriuscente dalla caldaia stessa.

Anche per il termostato ambiente è predisposto un apposito cavo esterno; procedere al collegamento del termostato dopo aver eliminato il ponte sul terminale del cavo T.A.

L'allaccio della caldaia deve essere protetto con un sezionatore bipolare che assicuri una distanza di apertura di almeno 3 mm ed un opportuno fusibile.

L'apparecchio deve inoltre essere allacciato ad un efficiente impianto di terra.

Attenersi comunque al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

N.B.: rispettare la posizione di fase e neutro: un'eventuale inversione da origine ad un blocco della centralina d'accensione rimediabile riportando in posizione corretta fase e neutro.

La ditta ARCA declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivate dal mancato collegamento della messa a terra della caldaia e dall'inosservanza delle norme.

#### 2.5 ALLACCIAMENTO GAS

Effettuare l'allaccio rispettando scrupolosamente le norme vigenti.

Assicurarsi che la tubazione del gas abbia una sezione adeguata in funzione della sua lunghezza.

- Prima di effettuare il collegamento controllare che le caratteristiche del gas distribuito siano uguali a
  quelle riportate sull'apposita targhetta della caldaia; se queste differiscono sono necessarie nuove
  regolazioni.
- Inserire un rubinetto d'intercettazione tra la rete d'alimentazione del gas e la caldaia.
- Aprire porte e finestre ed evitare la presenza di fiamme libere.
- Spurgare l'aria contenuta nell'impianto tubazioni-apparecchio.
- Con la caldaia spenta controllare che non vi siano fughe di gas.
- In queste condizioni osservare il contatore per almeno 10 minuti per verificare che non segnali alcun passaggio di gas.

- Verificare, in ogni caso, tutta la linea di adduzione gas con una soluzione saponosa o prodotto equi-
- Per funzionamento a GPL è necessaria l'installazione di un riduttore di pressione a monte della caldaia.
- Accendere a questo punto l'apparecchio e verificare il buon funzionamento del bruciatore.
- Per eseguire il controllo delle pressioni al bruciatore, inserire le sonde del manometro nelle prese di pressione 1 e 2 disponibili sulla valvola gas (vedi figura).

Nota: per controllare che la pressione e la portata del gas di rete siano sufficienti a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, eseguire la misura a bruciatore acceso.

#### REGOLAZIONI

Le caldaie vengono tarate nello stabilimento di produzione e sono predisposte per funzionare con il tipo di gas riportato nell'apposita targhetta.

Controllare comunque i valori di pressione min/max in quanto non tutte le reti distribuiscono il gas a pressione nominale, valore sul quale è stato regolato l'apparecchio in fabbrica.


Per controllare ed eventualmente correggere le soglie di taratura procedere nel seguente modo.

- Inserire un manometro per gas sulla presa di pressione "1";
- Accendere la caldaia prelevando la massima portata di acqua sanitaria;
- Assicurarsi che la bobina di modulazione sia alimentata.

1 - Presa pressione bruciatore 2 - Presa pressione gas di rete

3 - Vent

A - Vite regolazione pressione minima B - Dado regolazione pressione massima C- Cappuccio di protezione



#### 2.6.1 REGOLAZIONE POTENZA MASSIMA E POTENZA MINIMA

Le caldaie vengono tarate nello stabilimento di produzione e sono predisposte per funzionare con il tipo di gas riportato nell'apposita targhetta.

Controllare comunque i valori di pressione min/max in quanto non tutte le reti distribuiscono il gas a pressione nominale, valore sul quale è stato regolato l'apparecchio in fabbrica.

Per controllare ed eventualmente correggere le soglie di taratura procedere nel seguente modo.

Inserire un manometro per gas sulla presa di pressione "1";

Accendere la caldaia prelevando la massima portata di acqua sanitaria:

Assicurarsi che la bobina di modulazione sia alimentata.

#### **REGOLAZIONE POTENZA MASSIMA**

- Accendere la caldaia prelevando la massima portata di acqua sanitaria;
- assicurarsi che la bobina dio modulazione sia alimentata;
- togliere il cappuccio di protezione "C";
- regolare la pressione massima agendo sul dado "B" con l'ausilio di una chiave da 10 mm; ruotando in senso orario la pressione aumenta, ruotando in senso antiorario la pressione diminuisce.

#### REGOLAZIONE POTENZA MINIMA 2.6.1.2

- Portare il commutatore del pannello comandi sulla posizione "INVERNO";
- Chiudere il contatto di eventuali termostati ambiente:
- Ruotare in senso orario (al massimo) la manopola di regolazione del riscaldamento;

- Estrarre la manopola di regolazione del riscaldamento e ruotare in senso antiorario (al minimo) il trimmer di impostazione della potenza del riscaldamento (Max Risc), posto a sinistra del trimmer della stessa.
- Ruotare il dado rosso "A" fino al raggiungimento della pressione minima indicata sul libretto (in senso orario aumenta, in senso antiorario diminuisce);
- · Rimettere il cappuccio di protezione "C".
- Per la regolazione della potenza della caldaia in modo riscaldamento vedere a pag. 15.
- prelevare la massima portata di acqua sanitaria per verificare la pressione della potenza massima.
- Ricordarsi di chiudere sempre le prese di pressione dopo l'uso e verificarne la corretta tenuta

## 2.6.2 REGOLAZIONI LENTA ACCENSIONE E POTENZA DEL RISCALDAMENTO

#### 2.6.2.1 REGOLAZIONE LENTA ACCENSIONE

La caldaia esce dalla fabbrica già tarata ai seguenti valori:

MET = 30 mm c.a.


GPL = 80 mm c.a.

Nel caso si presentasse la necessità di ritoccare detti valori, agire come descritto ai punti sottostanti:

- Aprire il rubinetto dell'acqua sanitaria alla massima portata e spegnere la caldaia ruotando il selettore in posizione "0";
- Sfilare manualmente la manopola del termostato di regolazione sanitario dal quadro elettrico e individuare il trimmer (2) situato sotto il foro a sinistra dell'albero manopola (vedi figura a piè di pagina);
- Accendere la caldaia portando il selettore in posizione "ESTATE";
- Controllare la pressione del gas al bruciatore durante il ciclo di accensione (la pressione di lenta accensione è mantenuta sino alla rilevazione della fiamma).
- Per ritoccare il valore di lenta accensione è necessario spegnere la caldaia, agire nuovamente sul trimmer (2) e riaccendere la caldaia verificando il raggiungimento valore di pressione desiderato;

#### Oppure:

- Per prolungare il tempo utile per regolare la lenta accensione provvedere ad invertire la fase con il neutro sul cavo d'alimentazione della caldaia. In questo modo è inibita la ionizzazione e la caldaia rimane in lenta accensione per tutto il tempo di sicurezza (10 sec.).
- Effettuata la regolazione ripristinare correttamente il collegamento elettrico.



- 1. trimmer regolazionepotenza riscaldamento
- 2. trimmer regolazione lenta accensione

#### 2.6.2.2 REGOLAZIONE POTENZA RISCALDAMENTO

La potenzialità massima del riscaldamento deve essere regolata in base alla necessità dell'impianto.

I valori di pressione gas corrispondenti alle varie potenzialità sono riportati a pag. 15.

Per procedere alla regolazione della pressione del gas al bruciatore agire come segue:

Ruotare il selettore in posizione Inverno;

Creare un ponte sul termostato ambiente per ottenere un segnale di richiesta;

Sfilare manualmente la manopola del termostato di regolazione riscaldamento dal quadro elettrico (vedi fig. sotto e individuare il trimmer (1) situato sotto il foro a sinistra dell'albero manopola;

Con l'ausilio di un cacciavite a taglio da 2mm, ruotare il trimmer in senso orario per aumentare e antiorario per diminuire la potenza del riscaldamento.

Nota:prima di procedere a questa regolazione attendere dieci secondi circa per consentire lo stabilizzarsi della pressione dopo la lenta accensione.

#### 2.7 ADATTAMENTO ALL'USO DI ALTRI GAS

La caldaia è idonea per l'utilizzazione di gas naturale e GPL.

La conversione della caldaia dal funzionamento con un gas ad un altro comporta l'esecuzione delle seguenti operazioni:

#### Trasformazione da gas METANO a GPL


- Procedere alla sostituzione degli ugelli del bruciatore;
- Spostare il ponte JP1 sulla scheda di modulazione in posizione GPL (vedi schema elettrico);
- Ritarare i livelli di pressione MIN / MAX secondo le istruzioni riportate nei paragrafi precedenti;
- Per il diametro degli ugelli e la pressione gas al bruciatore vedere la tabella sopra riportata;
- Ad operazione completata sigillare i regolatori con una goccia di vernice.

#### Trasformazione da GPL a gas METANO

- Procedere alla sostituzione degli ugelli del bruciatore;
- Spostare il ponte JP1 sulla scheda di modulazione in posizione METANO (vedi schema elettrico);
- Ritarare i livelli di pressione MIN / MAX secondo le istruzioni riportate nei paragrafi precedenti;
- Per il diametro degli ugelli e la pressione gas al bruciatore vedere la tabella sopra riportata;
- Ad operazione completata sigillare i regolatori con una goccia di vernice.

#### 2.8 TABELLA PRESSIONE UGELLI PIXELfast 120/31 FC

PIXELfast 120/31 FC				Ugelli bruciatore	Diafr. gas	Pres: Bruci	sione atore
TIPO DI GAS	P.C.I	Pressione rete	Quantità	Ø	Ø	Qmin = 12,4 KW	Qnom. = 31 KW
111 0 11 0/10	MJ/m3	mbar	n°	mm	mm	mbar	mbar
Metano G20 (2H+)	34,02	20	13	1,30	6,5	2	13,2
Metano G25 (2H+)	29,25	25	13	1,30	6,5	2,8	16,2
Metano G25 (2LL)	29,25	20	13	1,45		1,5	12,2
Butano G30	116,09	29	13	0,8		4,3	27
PROPANO G31	88	37	13	0,8		6,1	34,9



## 3. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

#### 3.1 AVVERTENZE GENERALI

Tutte le operazioni di manutenzione e trasformazione di gas devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.

Inoltre le operazioni di MANUTENZIONE devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti norme e devono essere effettuate, almeno una volta l'anno, dai centri d'assistenza tecnica autorizzati dalla ditta ARCA e riportate nel corrispondente libretto d'impianto.

Prima dell'inizio della stagione invernale è necessario far ispezionare l'apparecchio da personale autorizzato, al fine di avere un impianto sempre in perfetta efficienza.

In particolare è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- verificare ed eventualmente effettuare la pulizia dello scambiatore:
- · verificare ed eventualmente effettuare la pulizia del bruciatore;
- · verificare e se necessario ripristinare la pressione nell'impianto idraulico;
- verificare l'efficienza del vaso d'espansione circuito riscaldamento;
- verificare il corretto funzionamento dei termostati di regolazione e di sicurezza;
- · verificare la pulizia e l'integrità dell'elettrodo di accensione;
- · controllare il corretto funzionamento del circolatore;
- controllare che non esistano perdite nei vari circuiti (gas, acqua, scarico fumi);
- · controllare la corretta pressione del gas al bruciatore;
- · controllare il rendimento di combustione:
- controllare l'igienicità della combustione (emissioni CO, CO<sub>2</sub>, NOX);
- in caso di sostituzione di un componente della caldaia è tassativo utilizzare ricambi originali ARCA. La ditta ARCA pertanto declina ogni responsabilità dall'installazione di componenti non originali.


**ATTENZIONE!** L'apparecchio PIXELfast 120/25 N è provvisto di termostato di sicurezza tiraggio camino, il quale interviene nel caso in cui possa esserci un ritorno in ambiente dei prodotti della combustione. Questo dispositivo non deve mai essere messo fuori servizio. I prodotti della combustione, se rientrano nell'ambiente, possono provocare intossicazioni acute o croniche con pericoli mortali.

**ATTENZIONE!** Dopo aver eseguito qualunque intervento sulla caldaia che riguardi il circuito del gas è INDISPENSABILE controllare che i giunti siano a perfetta tenuta e che non vi siano perdite.

#### 3.2 SBLOCCAGGIO CIRCOLATORE

A caldaia nuova o dopo un lungo periodo d'inattività si può verificare il bloccaggio del circolatore. L'inconveniente si elimina procedendo come segue:

- · svitare completamente indi rimuovere il tappo al centro del circolatore con l'ausilio di un cacciavite;
- inserire il cacciavite nell'intaglio situato nell'albero del circolatore e ruotare sino a sbloccarlo;
- rimontare il tappo precedentemente rimosso.



### 4. ISTRUZIONI PER L'UTENTE

## 4.1 CRUSCOTTO: DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE E SEGNA-LAZIONE




LED VERDE di linea : La funzione di questa lampada e' quella di segnalare la presenza di tensione elettrica in caldaia. Termometro:

Mediante il termometro è possibile verificare la temperatura di lavoro del circuito di riscaldamento, precedentemente impostata tramite il relativo regolatore.

Manometro:

Visualizza la pressione dell'acqua all'interno del circuito di riscaldamento; il valore di tale pressione non deve essere inferiore a 0,8 - 1 bar (a freddo). Se la pressione dovesse essere inferiore a 0,8 bar (a freddo), é necessario provvedere al ripristino del corretto valore, agendo sul rubinetto di carico impianto. Questa operazione deve essere eseguita a freddo.



LED di blocco (ROSSO): La funzione di questa lampada e' quella di segnalare l'intervento del dispositivo di messa in sigurezza, del bru-

messa in sicurezza del bruciatore. Per lo sblocco è necessario ruotare il selezione in posizione di riarmo. Regolatore temperatura di riscaldamento:

Mediante questa manopola é possibile impostare la temperatura desiderata del circuito di riscaldamento: agendo in senso antiorario si ottiene il valore più basso della temperatura disponibile

Regolatore temperatura acqua sanitaria:

La funzione di questa manopola è quella di fissare il valore della temperatura di utilizzo dell'acqua sanitaria;agendo in senso antiorario si ottiene il valore più basso della temperatura impostabile

SELETTORE MODO FUNZIONAMENTO


#### 4.1.1 SELETTORE MODO FUNZIONAMENTO

#### **Estate**

Con il commutatore in posizione Estate la caldaia si predispone a funzionare per la sola produzione di acqua sanitaria.

#### Inverno

Con il commutatore in posizione Inverno la caldaia si predispone a funzionare sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria.



#### **Spento**

O Con il commutatore in questa posizione il funzionamento della caldaia è disattivato.

Con il commutatore in posizione spazzacamino, la caldaia si accende in modo riscaldamento e prosegue il suo funzionamento alla potenza massima per 15 minuti fino al rag-

giungimento della temperatura max di 85 °C alla quale il bruciatore viene spento.

La riaccensione avviene quando la temperatura di mandata scende sotto i 77°C. Una richiesta sanitario concomitante viene servita anche durante la funzione spazzacamino

18 ISTRUZIONI PER L'UTENTE

#### 4.2 FUNZIONE SPAZZACAMINO

Con il commutatore in posizione spazzacamino, la caldaia si accende in modo riscaldamento e prosegue il suo funzionamento alla potenza massima per 15 minuti fino al raggiungimento della temperatura max di 85 °C alla quale il bruciatore viene spento.

La riaccensione avviene quando la temperatura di mandata scende sotto i 77°C. Una richiesta sanitario concomitante viene servita anche durante la funzione spazzacamino

## 4.3 FUNZIONAMENTO IN MODO RISCALDAMENTO CON OTC (outside temperature control)

Il funzionamento Ë simile a quello normale, con la differenza che la temperatura di mandata viene determinata automaticamente in base alla temperatura esterna (rilevata dalla sonda esterna) e al fattore "K" memorizzato.

La regolazione della temperatura ambiente può avvenire utilizzando la sola compensazione della temperatura di mandata con la temperatura esterna o in combinazione con il comando remoto. Nel caso di guasto alla sonda esterna la regolazione della temperatura di mandata avviene tramite la manopola riscaldamento.

#### 4.3.1 COLLEGAMENTO DELLA SONDA ESTERNA

- -Togliere l'alimentazione elettrica (230 Vac);
- Disinserire il JP5;
- Collegare i due fili della sonda esterna alla scheda, come da figura:
- Ripristinare l'alimentazione elettrica; se il collegamento è stato effettuato correttamente, il sistema rileva la presenza della sonda esterna, segnalandone la presenza mediante il lampeggio frenetico di entrambi i LED.

Da questo momento la funzione di regolazione climatica OTC è attiva; la regolazione climatica si basa sull'impostazione del fattore "K" (vedere sezione sequente).

Un eventuale guasto della sonda esterna verrà segnalato mediante lampeggio del LED verde.




Fig. 1: Sonda esterna collegata alla scheda AM37 AR 01, all'interno del pannello comandi

### 4.3.2 IMPOSTAZIONE DEL FATTORE "K" per OTC

Togliere alimentazione alla caldaia;



- Disinserire il JP5
- Posizionare il selettore di modo funzionamento su SETUP.
- Portare il trimmer di potenza riscaldamento al minimo:
- Sfilare la manopola della regolazione del riscaldamento;
- Ruotare il trimmer sotto la manopola in senso antiorario
- Reinserire la manopola della regolazione del riscaldamento nella sua sede.






0.8

- Facendo riferimento al grafico seguente selezionare la curva desiderata posizionando la manopola di regolazione del riscaldamento come da figura:

- A questo punto ogni 10 sec. Viene eseguita una memorizzazione, segnalata con lampeggio frenetico alternato dei due LED.
- Riportare il selettore di modo funzionamento in pos. INVERNO.
- Riportare il trimmer di potenza riscaldamento al valore del fabbisogno dell'impianto;
- Reinserire il JP5.



#### 4.3.3 RIMOZIONE SONDA ESTERNA

- Togliere alimentazione alla caldaia;
- Disinserire il JP5;
- Scollegare la sonda esterna dalla scheda
- Posizionare il selettore di modo funzionamento su "SETUP".
- Controllare che il trimmer di potenza riscaldamento non sia al minimo.
- Portare la manopola del riscaldamento al minimo.
- Alimentare elettricamente la caldaia.

In questo modo il sistema elimina la sonda esterna e segnala l'operazione con il lampeggio frenetico di entrambi i LED.

- Reinserire il JP5.

#### 4.4 FUNZIONAMENTO CON TERMINALE REMOTO

La scheda Ë stata predisposta allíabbinamento del cronotermostato Graesslin mod. Famoso 200. Il terminale remoto va connesso direttamente alla morsettiera a bordo scheda dopo aver tolto alimentazione elettrica alla caldaia.

In caso di interruzione della comunicazione o dello scollegamento del comando remoto, la scheda continua per 30 sec. il funzionamento con i parametri programmati sul comando remoto. Se trascorso questo periodo non la comunicazione non è ristabilita, la scheda riprende il funzionamento normale secondo le impostazioni dei comandi manuali.

#### 4.4.1 COMANDI REMOTABILI

I comandi remotabili sono i seguenti:

- impostazione sanitario
- abilitazione riscaldamento
- impostazione set mandata (calcolato dal remoto).

La funzione del selettore rotativo "0, estate, inverno..." viene mantenuta attiva anche con comando remoto collegato. (ad es. con selettore su estate e comando remoto in richiesta riscaldamento, la caldaia ignora ogni richiesta di riscaldamento, funzionando solo in modo sanitario).

#### 4.5 CODICI ANOMALIE

In caso di anomalia la scheda trasmette al comando remoto il segnale di anomalia mediante un codice identificativo. I LED a bordo scheda segnalano le anomalie come per il funzionamento senza comando remoto

I codici di anomalia visualizzate dal terminale sono i seguenti:

N° di difetto rile- vato sul Comando remoto	DESCRIZIONE	LED ROSSO	LED VERDE
2.01	BLOCCO GAS/occlusione scarico condensa	ON	ON
4.02	FLUSSOSTATO (POMPA) INTERRUZIONE BOBINA DEL MODULA- TORE VALVOLA GAS	LAMPEGGIANTE ALTER- NATO	LAMPEGGIANTE ALTER- NATO
2.06	SOVRATEMPERATURA PRIMARIO/circuito fumi	LAMPEGGIANTE	ON
00.04	GUASTO SONDA MANDATA	OFF	LAMPEGGIANTE
00.05	GUASTO SONDA SANITARIO	OFF	LAMPEGGIANTE
00.07	GUASTO SONDA ESTERNA	OFF	LAMPEGGIANTE
16:08	MANCANZA ARIA O INTERVENTO TERMOSTATO FUMI	LAMPEGGIANTE	LAMPEGGIANTE

#### 4.6 ACCENSIONE CALDAIA

Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas. Ruotare il "selettore modo funzionamento" in posizione ESTATE o IN-VERNO: la caldaia si accenderà automaticamente (la spia di rete si accenderà sul cruscotto). Qualora l'accensione non avvenisse, si accenderà la spia di blocco. Per lo sblocco è necessario ruotare il selettore in posizione di riarmo.

#### 4.7 FUNZIONAMENTO ESTIVO

Ruotare il selettore sulla posizione ESTATE, portare la manopola di regolazione della temperatura sanitaria sul valore desiderato. In questa situazione la caldaia funziona solamente per la produzione d'acqua calda sanitaria.

#### 4.8 FUNZIONAMENTO INVERNALE

Ruotare il selettore su INVERNO, portare la manopola di regolazione della temperatura riscaldamento sulla posizione desiderata. Nel caso si disponga di un termostato ambiente sarà questo a mantenere la temperatura sul valore impostato.

N.B.: se esiste un termostato ambiente, verificare che sia posizionato sulla temperatura voluta.

#### 4.9 SPEGNIMENTO TEMPORANEO

Si ottiene operando in uno dei seguenti modi:

· dal termostato ambiente o cronotermostato;

Se dovesse intervenire il blocco d'accensione segnalato dalla spia di blocco posta sul pannello comandi, ruotare il "selettore modo funzionamento" in posizione Riarmo . Se l'inconveniente dovesse ripetersi di sovente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato ARCA.

#### 4.10 SPEGNIMENTO PER PERIODI PROLUNGATI

Poiché la caldaia deve rimanere inattiva per un lungo periodo, togliere l'alimentazione elettrica; indi chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

#### 4.11 CONSIGLI E NOTE IMPORTANTI

Una volta l'anno provvedere a far pulire la caldaia e a far verificare le apparecchiature.

Qualora la caldaia rimanga inutilizzata per un lungo periodo, prima di inserire l'alimentazione elettrica, sbloccare il rotore del circolatore mediante l'apposita vite.

Non intervenire mai sulla regolazione della valvola gas se non tramite personale tecnico qualificato.

Se dovesse intervenire il blocco d'accensione segnalato dal display posto sul pannello comandi riavviare la caldaia tramite il pulsante P2. Se l'inconveniente dovesse ripetersi di sovente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato ARCA.

#### Lo scarico della condensa non deve essere modificato o ostruito.

Dopo un lungo periodo di inattività verificare la presenza di acqua nel sifone verificando se trascorsi 10 minuti dall'accensione a freddo viene scaricata condensa dal sifone. Se questo non avviene chiamare un **centro assistenza autorizzato ARCA**.

## 4.12 IRREGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO

1.12 IRREGO	LARI	IAD	FUN <sub>2</sub>	ZIONAM	ENIC
RIMEDIO A posizionare il termostato di regolazione ad una temperatura più alta; alta; B. aprire il rubinetto del gas; C. riarmare come indicato a pag. 18; D. chiamare il tecnico; E. chiamare il tecnico; F. ripetere il ciclo d'accensione; G. chiamare il tecnico; H. aprire il rubinetto di carico e ripristinare la pressione.	A. chiamare il tecnico; B. chiamare il tecnico; C. chiamare il tecnico.	A. chiudere il rubinetto generale del gas e chiamare il tecnico.	A. regolare il termostato caldaia ad una temperatura superiore.	A. spostarlo in posizione Inverno; B. accendere il termostato ambiente e posizionarlo a temperatura più alta; C. aprire le eventuali valvole dell'impianto o dei termosifoni; D. chiamare il tecnico.A. aumentare la temperatura del termostato sanitario;	B. chiudere parzialmente il rubinetto dell'acqua calda; C. chiamare il tecnico
CAUSA La temperatura dell'acqua di caldaia è superiore a quella del termostato di regolazione; A. Rubinetto del gas chiuso; B. Spia di blocco; C. Mancanza rilevazione fiamma; D. Mancanza scintilla elettrodo accensione; E. Presenza aria nella tubazione gas; F. É intervenuto il termostato di sicurezza; G. Non c'è pressione nell'impianto.	A. Fiamma difettosa; B. Lenta accensione non ottimale; C. Elettrodo d'accensione non posizionato correttamente.	A. Perdita nel circuito gas (tubazioni esterne o interne alla caldaia).	A. La caldaia funziona a temperatura troppo bassa.	A. Il selettore è in posizione ESTATE; B. Il termostato ambiente è spento o è regolato troppo basso; C. Impianto a radiatori chiusi; D. Valvola a tre vie malfunzionante.	A. La temperatura del termostato sanitario è troppo bassa; B. Il prelievo d'acqua calda è eccessivo; C. La regolazione del gas al bruciatore non è corretta.
TO famma del bruciatore principale non si accende	ensione con sbotti	ore di gas	caldaia produce condensa	diatori freddi in inverno	arsa produzione d'acqua calda sanitaria.

22 ISTRUZIONI PER L'UTENTE



TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

Via Giovanni XXIII, 105 - 20070 S.Rocco al Porto (LODI) Tel.: 0377/569677 - Fax.: 0377 569456

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto Michele CAVALLINI amministratore delegato dell'azienda ARCA S.r.l. con sede legale in via 1° Maggio, 16, San Giorgio (Mantova)

#### dichiara

#### che le caldaie

BASEL 21 N, BASEL 21 N R, BASEL B 21 N, ECOS 21 N, ECOS 21 N R, ECOS B 21 N, ECOS B 21 N INOX, POCKET 24 N, POCKET 24 N R, ECOS 120/21 N, ECOfast 25 N, ECOfast B 25 N, ECOfast B 25 N INOX, ECOfast 120/25 N, PIXEL 25 N, PIXEL 25 NR (PIN CODE: 0068AT020),

BASEL 21 F, BASEL 21 F R, BASEL B 21 F, ECOS 21 F, ECOS 21 F R, ECOS B 21 F, ECOS B 21 F INOX, INOXA 21 F, POCKET 24 F R, ECOfast 25 F, ECOfast 25 F R, ECOfast B 25 F, ECOfast B 25 F, ECOfast B 25 F, INOX (PIN CODE: 0068AT018),

ECOS 30 F, ECOS 30 F R, ECOS 120/30 F, ECOfast 32 F, ECOfast 32 F R, ECOfast 120/32 F, MULTIPLA 32 F TR, MULTIPLA 32 F (PIN CODE: 0068AT021),

BASEL 21 F cg, BASEL 21 F R cg, BASEL B 21 F cg, ECOS 21 F cg, ECOS 21 F R cg, ECOS B 21 F cg, ECOS B 21 F, INOXA 21 F cg, ECOS 120/21 F, STYLO IN 21 F, STYLO ES 21 F, ECOfast 25 F cg, ECOfast 25 F cg, ECOfast B 25 F cg, ECOfast B 25 F, ECOfast 120/25 F, STYLOfast IN 25 F, STYLOfast ES 25 F (PIN CODE: 0068AT019),

BASEL 21 F SUPER, BASEL 21 F R SUPER, BASEL B 21 F SUPER, ECOS 21 F SUPER, ECOS 21 F R SUPER, ECOS B 21 F SUPER, ECOS B 21 F SUPER, INOXA 21 F SUPER, ECOS 120/21 F SUPER, STYLO ES 21 F SUPER, STYLO IN 21 F SUPER, POCKET 24 F R SUPER, ECOfast 25 F SUPER, ECOfast 25 F SUPER, ECOfast 25 F SUPER, ECOfast 120/25 F SUPER, STYLOfast ES 25 F SUPER, STYLOfast IN 25 F SUPER, PIXEL 25 F SUPER, PIXEL 25 FR SUPER (PIN CODE: 0068AT025),

BASEL 24 F, BASEL B 24 F, ECOS 24 F, ECOS 24 F, ECOS B 24 F, ECOS B 24 F INOX, INOXA 24 F, ECOS 120/24 F, PANELfast 29 F, PANELfast 29 F, R, STYLO ES 24 F, STYLO IN 24 F, POCKET 28 F, POCKET 28 F, ECOfast 29 F, ECOfast 29 F, ECOfast B 29 F, ECOfast B 29 F, STYLOfast ES 29 F, STYLOfast IN 29 F, PIXEL 29 F, PIXEL 29 FR (PIN CODE: 0068AT026).

PIXEL 25 F, PIXEL 25 FR, PIXEL ES 25 F, PIXEL ES 25 FR, PIXEL IN 25 F, PIXEL IN 25 FR (PIN CODE: 0068BO058)

PIXEL 25 FC , PIXEL 25 FCR, PIXELfast, 25 FC, PIXELfast 25 FCR, STYLOfast IN 25 FC, STYLOfast IN 25 FCR, STYLOfast ES 25 FCR, PIXELfast B 25 FC, PIXELfast 120/25 FC,

PIXEL 31 FC, PIXEL 31 FC, PIXELfast, 31 FC, PIXELfast 31 FCR, STYLOfast IN 31 FC, STYLOfast IN 31 FCR, STYLOfast ES 31 FCR, STYLOfast ES 31 FCR, PIXELfast B 31 FC, PIXELfast 120/31, Panelfast 31 FC, PANElfast 31 FCR, MULTIPLA 31 FC, MULTIPLA 31 FCTR (PIN CODE: 0068BQ021)

#### n° di serie **aaBBBxxxxx**

dove aa indica l'anno di fabbricazione, BBB sta per ARF per ARCA FRANCE, TRK per mercato turco; ARC per tutti gli altri Paesi, xxxxxx indica il n° progressivo,

prodotte e commercializzate dall'azienda

ARCA Srl in via Giovanni XXIII, 105, S.Rocco al Porto (LODI) con marchio ARCA

sono conformi alle seguenti Direttive Europee:

90/396/CEE (Direttiva Apparecchi a Gas), 92/42/CEE (Direttiva Rendimenti) 73/23/CEE (Direttiva Bassa Tensione) 89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica) EN 677/2000 (Caldaie a condensazione)

S.Rocco al Porto, 3 Febbraio 2005

23 ISTRUZIONI PER L'UTENTE

## CE



ECOfast 120/31 FC - PIN code: 0068BQ21

Sede legale: Via I° Maggio,16 46030 S. Giorgio (Mantova) (0376) 372206 Fax (0376) 374646

Produzione: Via S.Giovanni XXIII,105 26865 S. Rocco al Porto (LODI) (0377) 569677 Fax (0377) 569456

